

Инструкция по работе с процессорами Micronas серии VCT49**(69**, 73**)

Описание основных функций:

- Info – не подключена
- Clear - обнуление (стирание) информации в окне логов
- Reset - сброс
- Version – версия (вход в режим программирования)
- Status - статус
- Setting - вкладка настроек
- Read - чтение
- Write - запись
- Verify - сравнение повторным считыванием (верификация, проверка)
- Auto - если стоит галочка, то после чтения, либо записи, верификация пройдет автоматически
- Open - путь выбора файла для записи
- Exit - выход
- Select Mode - выбор режима работы программы
- Buffer Size - размер буфера

Подключение:

1. Подключить программатор к сервисному разъему телевизора (SDA, SCL, GND).
2. Соединить программатор с компьютером кабельными соединениями USB и LPT.
3. Выбрать режим работы программатора «Micronas».
4. На вкладке «Micronas > Setting» установить значение, соответствующее размеру флешки, или включить автоматическое определение (AutoSize).
5. На вкладке «Micronas > Setting > Connection» выбрать соответствующий тип программатора (джига).
6. В группбоксе «Extra Control» нажать кнопку «SCL=0».

Вход в ISP Mode:

1. Включить питание телевизора и через 10 сек. Нажать кнопочку Version.

Чтение:

1. Войти в режим ISP.
2. Нажать кнопку «Read».
3. Считанный дамп находится в каталоге вместе с программой «Postal2».
4. Отключить программатор в обратной последовательности.

Запись:

1. Войти в режим ISP.
2. Выбрать файл прошивки.
3. Нажать кнопку «Write» и дождаться окончания процесса записи.
4. Отключить программатор в обратной последовательности.