



5.1 ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО КОДА ДОСТУПА К ПРОГРАММИРОВАНИЮ БАЗЫ

Для изменения системного кода доступа к программированию базы :

- Вернитесь в меню системы (см. главу 5).
▶ База подает два звуковых сигнала.
-  введите новый системный код (4 знака)  подтвердите звуковой сигнал  снова введите новый системный код  подтвердите, возвращение в меню системы
- Для выхода из меню системы нажмите на  .

! Если вы забыли системный код, введение кода 1900 обеспечивает разблокирование системы.

5.2 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА БАЗЫ

Для выполнения регулировки громкости звонка:

- Вернитесь в меню системы (см. главу 5).
▶ База подает два звуковых сигнала.
-  нажмите на 8  отрегулируйте громкость (кнопки с 0 по 3)*  подтвердите, возвращение в меню системы
- *0 : отключен *1 : тихий звонок *2 : звонок средней громкости *3 : громкий звонок
- Для выхода из меню системы нажмите на  .



5.3 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Для выполнения регулировки уровня громкости громкоговорителя:

- Войдите в меню системы (см. главу 5).
▶ База подает два звуковых сигнала.
-  нажмите на 7  уровень громкости с 0 по 3*  подтвердите, возвращение в меню системы
- *0 : выключен *1 : низкий уровень *2 : средний уровень *3 : высокий уровень
- Для выхода из меню системы нажмите на  .

! Во время выполнения связи можно изменить уровень громкости громкоговорителя с помощью нажатий на кнопку  .