

5.4 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫХОДА НА ЛИНИЮ

Эта функция позволяет выбрать режим выхода на линию (снятия трубки), когда трубка находится на базе

По умолчанию в **first 40** устанавливается режим автоматического снятия трубки

- Войдите в меню системы (см. главу 5).

► База подает два звуковых сигнала.



нажмите на 5

выберите режим 0 или 1*




подтвердите возвращение в меню системы

* Режим 1 : автоматическое снятие трубки выключено - для того, чтобы ответить на вызов, вы должны нажать кнопку **1** на трубке

* Режим 0 : автоматическое снятие трубки включено - для того, чтобы ответить на вызов вы должны просто снять трубку с базы

- Для выхода из системного меню повторно нажмите на **1**.



5.5 ВЫБОР РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА

ONE TOUCH

По умолчанию в **first 40** устанавливается режим тонального набора.

Для изменения режима набора номера :

- Войдите в меню системы (см. главу 5).

► База подает два звуковых сигнала.



нажмите на 1

выберите режим 1 или 2*



подтвердите возвращение в меню системы

*1 : тональный набор

*2 : импульсный набор

- Для выхода из меню системы нажмите на **1**.