

5.6 РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ КАЛИБРОВАННОГО ПРЕРЫВАНИЯ

Подписавшись на дополнительные услуги, предоставляемые АТС, вы можете осуществить доступ к этим услугам во время телефонного разговора. Это осуществляется с помощью нажатия кнопки (калиброванное прерывание).

Для выполнения регулировки :

- Войдите в меню системы (см. главу 5).
 - ▶ База подает два звуковых сигнала.



нажмите на 4

выберите длительность
калиброванного прерывания:
режим с 1 по 4*



подтвердите возвращение
в меню системы

*1 : 80 мс

*2 : 100 мс

*3 : 130 мс

*4 : 250 мс



• Для выхода из меню системы нажмите на

5.7 УСТАНОВКА КОДА ВЫХОДА В ГОРОД

Если соединения вашего телефона выполняются через учрежденческую АТС с исходящей и входящей связью, то вы должны назначить код выхода в город.

Для того чтобы назначить код выхода в город :

- Войдите в меню системы (см. главу 5).
 - ▶ База подает два звуковых сигнала.



нажмите на 6

введите код
(максимум 5 знаков)



подтвердите возвращение
в меню системы

- ▶ Если выбран код выхода в город 0 ; то ваш телефон будет автоматически добавлять 0 с последующей за ним паузой перед набором номера телефона .



• Для выхода из меню системы нажмите на