

7.4 ПРИЕМ ВЫЗОВА ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА

Набрав пиктограмму внутреннего вызова INT и номер вызывающего вас абонента (например : 2).



7.5 ПЕРЕВОД ВЫЗОВА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ АБОНЕНТАМИ

Вы говорите с внешним абонентом и хотите вызвать внутреннего абонента для того, чтобы перевести на него внешний вызов.

- Нажмите на  , а затем на цифровую кнопку, соответствующую нужной вам трубке (с 1 по 5) :
 - ▶ Внутренний абонент отвечает
 - ▶ Внешний абонент переведен в режим удержания.
- Для перевода с одного абонента на другого:  .
- Для перевода вызова нажмите на  .
 - ▶ Теперь связь между внешним абонентом и другой трубкой установлена.

7.6 КОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ТРУБКАМИ И ВНЕШНИМ АБОНЕНТОМ

Эта функция позволяет осуществлять связь между двумя трубками и одним внешним абонентом .

Вы говорите с внешним абонентом :

- Нажмите на  , а затем на цифровую кнопку, соответствующую нужной вам трубке (с 1 по 3) :
 - ▶ Ваш внутренний абонент отвечает.
- Нажимайте на  в течение одной секунды :
 - ▶ 2 трубки и внешний абонент участвуют в сеансе конференцсвязи.
- Для завершения сеанса конференцсвязи, выполните разъединение :  .

7.7 ПРИЕМ ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВЫЗОВА

Если во время выполнения внутреннего вызова поступает внешний вызов, то об этом сообщается с помощью звуковых сигналов.

- Нажмите на  для прекращения внутренней связи.
- Нажмите на  для установления внешней связи.