

9.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте аппарат с помощью слегка влажной антистатической ткани.

Не пользуйтесь для очистки аппарата сухой тканью (электростатический заряд) и абразивными или агрессивными чистящими средствами, которые могут повредить его поверхность.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ТРУБКИ И БАЗЫ

Персональная настройка трубки

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТРУБКИ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ КНОПОК	УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ
Выбор мелодии трубки	⇨ + 2 + выберите мелодию (с 1 по 3) + ⇨	Мелодия 2
Регулировка громкости мелодии	⇨ + 3 + выберите громкость (с 1 по 3) + ⇨	Громкость 2
Вкл./Откл. сигнала при нажатии кнопки	⇨ + 4 + [0 или 1*] + ⇨ *0 : вкл. / 1 : откл.	Сигнал кнопки вкл.
Включение функции SOS	⇨ + 1 + n° SOS + ⇨	
Отключение функции SOS	Двойное нажатие ⇨	