

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ТРУБКИ И БАЗЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Персональная настройка базы (продолжение)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ КНОПОК	УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ
Выбор режима набора номера	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 1 + [1 \text{ ou } 2^{*}] +$ $\diamond + \text{Тональный набор}$ 1 : Тональный набор 2 : Импульсный набор	Тональный набор
Рег. длит. калибр. прерывания	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 4 + [1/2/3/4] +$ $\diamond + \text{Длительность}$	Длительн.: 4 = 250 мс
Установка префикса выхода в город	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 6 + [\text{префикс}] +$ $\diamond + \text{Префикс}$ Будет автоматически набираться префикс 0 (ноль).	

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ТРУБКИ И БАЗЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Персональная настройка базы

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ КНОПОК	УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ
Изменение системного кода	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 3 + \text{новый код} +$ $\diamond + \text{новый код} + \diamond + \text{новый код}$	Системный код по умолчанию : 1590
Регулировка громк. громкоговорителя	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 7 + [0/1/2/3] +$ $\diamond + \text{Громкость}$	Громкость 2
Регулировка громк. звонка базы	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 8 + [0/1/2/3] +$ $\diamond + \text{Громкость}$	Громкость 2
Вкл./Откл. автоматического выхода на линию	$\diamond + 0 + \text{системный код} + \diamond + 5 + [0 \text{ ou } 1^{*}] +$ $\diamond + \text{Вкл./Откл.}$ *0 : Вкл. / 1 : Откл.	Автоматический выход на линию вкл.