


4. ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ВАШЕЙ ТРУБКИ

4.1 РЕГУЛИРОВКА ЗВОНКА ТРУБКИ

Выбор мелодии



Регулировка громкости



* 0: звонок отключен, 1: тихий звонок, 2: звонок средней громкости, 3: громкий звонок.

1.2 ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО НАЖАТИЕ КНОПКИ

Каждое нажатие кнопки сопровождается подачей звукового сигнала. Поддача этого сигнала может быть отключена.




THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

5. ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БАЗЫ

Вы должны войти в меню системы для того, чтобы выполнить перечисленные ниже регулировки:

- Изменение системного кода доступа к программированию базы
- Регулировка громкости звонка базы
- Регулировка громкости громкоговорителя
- Выполнение регулировки автоматического выхода на линию (снятия трубки)
- Выбор режима набора номера
- Выполнение регулировки длительности калиброванного прерывания.

Для входа в меню системы:



! Перед тем как перейти к выполнению следующих операций дождитесь звукового сигнала.