



СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО МОДЕЛИ Horizont 20LCD820



ОСЦИЛЛОГРАММЫ



ПРИМЕЧАНИЯ

- Цифры в верхнем левом углу модулей соответствуют позиционным обозначениям составных частей телевизора.
- Цифры в окружностях на принципиальной схеме соответствуют номерам осциллограмм. Осциллограммы сняты при приеме цветного телевизионного сигнала "ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ" номенклатуры 100/0/75/0 (положение регуляров: яркость, контрастность и насыщенность — 3/4 максимального значения). Допустимые отклонения величин указанных напряжений $\pm 20\%$.
- Обозначения контактов в отдельных соединителях размещены без соблюдения их последовательности.
- На шасси цветного телевизора установлена цифровая нумерация элементов в зависимости от вхождения их в схемотехническое функциональное устройство:

- канала цифровой обработки и интерфейса ЖК панели — 001 — 199;
- радиоканала, каналов обработки видео и аудио сигналов — 200 — 399.

- ⚠ — критический компонент, который может быть заменен только компонентом, имеющим сертификат соответствия.
- В телевизоре могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не влияющие на качественную работу телевизора. Предприятие — изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в схему. Принципиальные изменения отражаются во вкладыше прилагаемом к руководству по эксплуатации.

(См. на обороте)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ Horizont 20LCD820

