



7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ

Каждая база **first 40** позволяет зарегистрировать на ней до 5 трубок.

7.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ

- Нажмите и удерживайте в течение 10 с кнопку на базе; серия звуковых сигналов подтверждает, что выполняется подключение новой трубки.
- Возьмите трубку, которая должна быть добавлена:

войдите в меню	нажмите на 5	номер базы : или 1, 2, 3, 4	звуковой сигнал (по умолчанию 1590)	подтвердите
----------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------

Трубка выдает короткий звуковой сигнал (бип) подтверждения : подключение трубки выполнено успешно

Трубка выдает короткий звуковой сигнал (бип) : подключить трубку не удалось.

- На дисплее воспроизводится номер трубки
- Проверьте, работает ли трубка. Для этого выйдите на линию (снимите трубку). Вы должны услышать тональный сигнал готовности.

! Данная операция должна быть выполнена за время не более 30 с.

Это операция должна быть выполнена в течение не более 30 с.

7.2 ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ

Эта функция позволяет отключить трубку от аппарата.

! Данная операция должна выполняться с трубки, отличной от той, которая должна быть отключена.

- Для отключения трубки:
 - Войдите в меню системы

- | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| войдите в меню | нажмите на 0 | звуковой сигнал | код системы (по умолчанию 1590) | подтвердите |
| База выдает двойной звуковой сигнал | номер удаляемой трубки: с 1 по 5 | подтвердите, возвращение выход из меню системы | | |

7.3 ВЫЗОВ ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА

- | | | | | |
|---------|--|--|---------------------|-----------------------------|
| нажмите | укажите номер пункта вызова (с 1 по 5) | связь устанавливается когда абонент снимает трубку | отбой в конце связи | или положите трубку на базу |
|---------|--|--|---------------------|-----------------------------|
- ! Длительность разговора воспроизводится на дисплее в течение 7 с.